



STÖDMURENS UTFORMNING ANPASSAS EFTER
FASTIGHETEN OCH GC-VÄGENS HÖJDSKILLNAD.
DETTA AVSER ÄVEN LÄNGD PÅ STÖDMUREN.

GC-VÄG SLÄNTAS NER FÖR ATT ANSLUTA TILL
BEF. GC-VÄG.